

Objekt: \_\_\_\_\_

Checkliste für Wartungsarbeiten an einem

**VISSMANN Vitodens 333-F WS3C 26 kW**  
**Gas-Brennwert-Wandgerät mit Matrix-Brenner**  
**Nr.: 7246899810641102**



- Energiesparende Heiztechnik
- Komfortable Bäder

Telefon: 02196 / 80347  
 Telefax: 02196 / 80915  
 E-Mail: [info@hausmann-versorgungstechnik.de](mailto:info@hausmann-versorgungstechnik.de)  
[www.hausmann-versorgungstechnik.de](http://www.hausmann-versorgungstechnik.de)

Durchzuführende Arbeiten:	Erledigt:
1.) Brenner ausbauen	<input type="checkbox"/>
2.) Heizflächen mit PVC Bürste oder Flüssigreiniger (Wasser) reinigen; Verkratzungsgefahr	<input type="checkbox"/>
3.) Sifon und Kondensatleitung reinigen	<input type="checkbox"/>
4.) Sifon mit Wasser auffüllen	<input type="checkbox"/>
5.) Evtl. vorhandene Kondensatpumpe reinigen und prüfen	<input type="checkbox"/>
6.) Zünd- und Überwachungselektrode erneuern oder prüfen	<input type="checkbox"/>
7.) Brennerdichtung austauschen	<input type="checkbox"/>
8.) Ausdehnungsgefäß prüfen	<input type="checkbox"/>
9.) Gerät nach Anleitung einstellen (Abgasmessung)	<input type="checkbox"/>
10.) Ringspaltmessung durchführen O <sup>2</sup> ca. 20,6 % Abgasleitung raumluftunabhängig; ist dicht.	<input type="checkbox"/>
11.) Messprotokoll und Aufkleber anbringen	<input type="checkbox"/>
12.) Regelung prüfen (Einstellwerte passen zur Anlage ?)	<input type="checkbox"/>
13.) Wasserdruck kontrollieren und nachfüllen	<input type="checkbox"/>
14.) Gasanschlussdruck messen 20-25 mbar unter 15 mbar Fliesdruck min. 17,5 mbar (keine Inbetriebnahme / GUV benachrichtigen)	<input type="checkbox"/>
15.) Max. Heizleistung – Einstellung prüfen und eintragen	<input type="checkbox"/>
16.) Opferanode prüfen, bei Wert 0,3 mA – OK über 0,3 mA Opferanode bei nächster Wartung austauschen	<input type="checkbox"/>
17.) Elektronische Dichtheitsprüfung der Gasltg. (zusätzlicher Auftrag)	<input type="checkbox"/>
Spezialwerkzeug: Koffer Werkzeug Wandgerät 9537070	
Adapter Ionisationsstrom 7822883	
Kalkulierte Arbeitszeit (ohne Fahrtzeit):	1,00 Std.
Wartungsarbeiten durchgeführt durch	am

Ersatzteile, die bei der Wartung mitzunehmen und gegebenenfalls auszutauschen sind:

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Achtung !!! Ersatzteile + Nr. überprüfen; Kesselnummer in ETEK eingeben
7826504	Zünderlektrode	alle 3 - 5 Jahre
7826505	Ionisationselektrode	alle 3 – 5 Jahre
7826506	Brennerdichtung	alle 2 Jahre
7819663	Opferanode	alle 3-4 Jahre

- x unbedingt immer wechseln
- xx nach Bedarf

19.08.2009/JH

